

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - FÜST- ÉS SZÉNMONOXID-ÉRZÉKELŐ

I. Érzékelő típusa

Elektrokémiai szénmonoxid-érzékelő, infravörös-érzékelő.

A szénmonoxid-érzékelő egy tűzjelzővel ellátott füstérzékelő egyben. Érzékeli a 300 PPM szénmonoxid határkoncentráció túllépését vagy a füst megjelenését egy adott helyiségben (0,1% db/m) és hangjelzéssel jelzi. Nincsenek beállításai, bekapcsolástól kezdve teljesen önállóan működik. Három AA elemmel működik, amelyek több hónapig elegendőek. Az alacsony töltöttségi szintre vonatkozó információ megjelenik a kijelzőn. A füst- vagy szén-monoxid aktuális koncentrációja a Teszt gomb megnyomásával is ellenőrizhető.

TULAJDONSÁGOK:

Az érzékelő élettartama: 7 év

Füstérzékelő érzékenység: 0,1-9,9% db/m

Szén-monoxid érzékelési koncentráció: 000-999PPM

Riasztás kijelző: LCD kijelző, fény- és hangjelzés

Megfelel a füstérzékelőkre vonatkozó EN14604:2005 és a szén-monoxid-érzékelőkre vonatkozó EN50291-1:2018 szabvány követelményeinek.

II. Használata

1. Első indítás: helyezzen be 3 db 1,5 V-os AA elemet a készülékbe. Ezután berregő "di"hangot ad ki az érzékelő, ekkor elindul az előmelegítés, majd 2 perc múlva lesz aktivált (ezt a kijelző is jelzi).
2. Tesztelés: nyomja meg a "TEST" gombot, a kijelző kiírja a következőt: "CO 0ppm" és a füst "0.00db/m", a LED villog és az érzékelő folyamatos riasztást ad.
3. Riasztás-ellenőrzés: nyomja meg a "TEST" gombot, ellenőrizze a riasztási koncentrációt és tartsa lenyomva ismét a "TEST" gombot több, mint 10 másodpercig a tisztításhoz.
4. Jelzőfény: normál készenléti állapotban a zöld fény 35 másodpercenként egyszer felvillan.
5. Figyelmeztetés az elem lemerüléséről: ha az elemek kapacitása már alacsony, a piros fény 10 másodpercenként felvillan és az LCD kijelzőn megjelenik az "Lb" felirat.
6. Riasztás: amikor a készülék szén-monoxidot érzékel a levegőben, ami meghaladja a 300 PPM-et, 3 percen belül riasztani fog, 5 másodpercenként a berregő hangot adja ki, piros fény villog és folytatja a riasztást.
Kérjük, ekkor azonnal zárja el a szelepet, nyissa ki az ablakokat, ajtókat, majd hívjon megfelelő segítséget, segélyszolgálatot.
Tűz esetén a készülék füstöt érzékel, 0,1% db/m feletti érték esetén riaszt, ekkor a kék fény folyamatosan villog és a hangjelzés is bekapcsol.

7. Riasztás szünet: a "TEST" gomb megnyomásával tudja elnémítani az éppen riasztó eszközt. A LED kör villogni fog továbbra is, ezzel figyelmeztetve, hogy a riasztást elnémították. A LED lámpa 10 másodpercenként felvillan. A riasztás 10 perc után automatikusan visszaáll és elindul.

Telepítési útmutató

- a. A maximális védelem érdekében több szintes ház esetében, javasoljuk minden emeletre a készülék felszerelését.
- b. Győződjön meg arról, hogy a riasztás minden alvóhelyen hallható.
- c. A megfelelő telepítési pozíció: 0,3 - 1 méterig.
- d. Ne tegye fel az érzékelőt az itt felsoroltak közelébe: szellőzőnyílás, ablak, ajtó, füstös hely, 95%-nál magasabb páratartalmú helyek, erősen poros hely, vízködös hely, nagy szélességű helyek.

Üzemeltetési utasítások

1. Helyezze be az elemeket a helyére, nézze meg a megfelelő – és + jeleket, ennek megfelelően.
2. Válassza ki a megfelelő helyet, általában a tér középső részére. Csavarral rögzítse a készülék hátlapját a kiválasztott helyre.
3. Füstérzékelők védelmi területe: 6 méter és 12 méter közötti térmagasság esetén 1 érzékelő. 80 m² az általános.